

Anwendungshinweise für stockmaster™ Navigator Modelle

Verkehrsfläche

NAVIGATOR benötigt eine glatte und ebene Fläche zur Bedienung.

Im Fahrbetrieb stehen die Füße von NAVIGATOR etwa 30 mm vom Boden nach oben. Ein üblicher Betonboden (nach DIN 18202) gewährleistet eine ausreichende Bodenqualität für den Betrieb von NAVIGATOR. Bereiche um Einlaufschächte, Abflusrrinnen und andere Besonderheiten, die Unebenheiten von über 30 mm aufweisen, ermöglichen keinen korrekten Betrieb.

Die für den Betrieb eines NAVIGATOR in Frage kommende Verkehrsfläche ist deshalb zu prüfen.

Ist die Beschaffenheit der Verkehrsfläche zu schlecht, könnte das Modell NAVIGATOR nicht geeignet sein.

Bedienungsraum

NAVIGATOR hat eine gute Manövrierfähigkeit und kann unter eingeschränkten Raumbedingungen eingesetzt werden.

Prüfen Sie deshalb:

- Höhe der Verkehrswege und der bauseitigen Überkopf-Konstruktionen
- Platz zum Wenden am Ende von Lagerfeldern
- Platz für die Bewegung in Gängen und zwischen Maschinen und Einrichtungen

Instandsetzung und Überprüfung

Wenden Sie sich bitte bei Problemen mit Stockmaster™ Podestleitern an Ihren autorisierten Vertragshändler, die Firma Lindenberg-Lagertechnik. Wir lösen mit unseren Erfahrungen Ihre Probleme schnellstmöglich.