

Auswahltabelle für stockmaster™ Navigator-Modelle



Navigator Mod.-Nr.	Platthöhe mm	Arbeitsbereich bis 5 kg Teile von-bis (m)	Arbeitsbereich bis 20 kg Teile von-bis (m)
SM-N04	1145	1.4 - 2.8	1.4 - 2.3
SM-N05	1435	1.7 - 3.1	1.7 - 2.6
SM-N06	1720	2.0 - 3.4	Als unsicher gilt, große oder schwere Teile (über 5kg) in Arbeitsbereichen über 2.6 m ohne Hebehilfe zu handhaben siehe Stockmaster WinchTruk
SM-N07	2005	2.3 - 3.7	
SM-N08	2295	2.5 - 3.9	
SM-N09	2580	2.8 - 4.2	
SM-N10	2865	3.1 - 4.5	
SM-N11	3155	3.4 - 4.8	
SM-N12	3440	3.7 - 5.1	
SM-N13	3735	4.0 - 5.4	
SM-N14	4015	4.3 - 5.7	

Diese Auswahltabelle darf nur als Richtlinie für den Arbeitsbereich verwendet werden. Der Arbeitsbereich ist hier als Höhe über dem Boden definiert, bei der der Bediener arbeiten kann, wenn er auf der Plattform steht. Das Bedienungsumfeld muss für die endgültige Auswahl ebenso bekannt sein.