

## Auswahltabelle für stockmaster™ Step-Thru-Modelle



Step-Thru Mod.-Nr.	Plattformhöhe mm	Service-Höhenbereich von-bis (m)
SM-ST03	860	0.900 - 1.185
SM-ST04	1145	1.185 - 1.475
SM-ST05	1435	1.475 - 1.760
SM-ST06	1720	1.760 - 2.045
SM-ST07	2005	2.045 - 2.335
SM-ST08	2295	2.335 - 2.620
SM-ST09	2580	2.620 - 2.905
SM-ST10	2865	2.905 - 3.150

Diese Auswahltabelle darf nur als Richtlinie für den Service-Höhenbereich verwendet werden.

Das Bedienungsumfeld muss zur Bestätigung der Produkteignung ebenso bekannt sein.

**Bemerkung: Gefahr!**

Setze nie eine Plattformhöhe ein, die größer als die Höhe der Zugangsebene ist. Beim Herabsteigen von der Zugangsebene muss die Schrittaktion auf die Plattform immer eine Stufe tiefer sein.